

## TEMAX ELEKTRISCHE TRANSPORTER

### VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Niet geschikt voor het vervoeren van personen of gevaarlijke goederen.
- Rijden op de openbare weg is niet toegestaan.
- Haal nooit de noodrem eraf wanneer de TEMAX Elektrische Transporter is geladen. Hierdoor zou de transporter oncontroleerbaar kunnen gaan rijden.
- Houdt u zich bij het berijden van hellingen aan onderstaande beladingstabel.
- Snel bergafwaarts rijden of krachtig remmen tijdens deze handeling wordt afgeraden.
- Rijd nooit met volle belading over grote hoogteverschillen heen.
- In een noodsituatie kunt u het stuur loslaten en de TEMAX Elektrische Transporter remt dan zelf gecontroleerd.



### BELADINGSTABEL

Helling	Max. lading met 45 Ah accu	Max. lading met 75 Ah accu
40%	50 kg	25 kg
30%	100 kg	75 kg
20%	200 kg	175 kg
15%	250 kg	175 kg

### AANZETTEN, UITZETTEN, RIJDEN EN REMMEN

- De gele hoofdschakelaar schakelt de TEMAX Elektrische Transporter aan of uit.
- Tussen voor- en achteruitrijden is een schakeltijd van 5 seconden nodig.
- Voor het vooruitrijden knijpt u de linkerhendel in en geeft u gelijktijdig rechts gas.
- Voor het achteruitrijden knijpt u de linker- en rechterhendel in en geeft u gelijktijdig rechts gas.
- De gashendel regelt traploos de snelheid.
- Als de TEMAX Elektrische Transporter in bedrijf is remt hij op de elektromotor en wanneer hij uit is op de noodrem.
- Als de TEMAX Elektrische Transporter gedurende 10 minuten niet wordt gebruikt, schakelt de transporter zichzelf automatisch uit. De gele schakelaar 5 seconden op 0 zetten en daarna weer inschakelen.

## TEMAX ELEKTRISCHE TRANSPORTER

### LADEN VAN DE LOOD/GEL-ACCU'S

- Alleen opladen met het meegeleverde laadapparaat.
- Het laadapparaat mag alleen in droge ruimten worden gebruikt.
- Onder +5°C nooit de accu opladen.
- Laad iedere dag de accu op, ook als de TEMAX Elektrische Transporter niet veel wordt gebruikt.
- Wanneer de TEMAX Elektrische Transporter voor langere tijd niet wordt gebruikt, de machine altijd aan de lader houden.

### REINIGING EN ONDERHOUD

- De TEMAX Elektrische Transporter kan met een hogedrukreiniger worden gereinigd.
- Richt echter de waterstraal nooit direct op de hendels/gashendel, hoofdschakelaar, elektromotor of de accukast.
- De TEMAX Elektrische Transporter is onderhoudsvrij betreffende de stuurunit, accu's en aandrijving.
- Controleer af en toe de bandenspanning (2 bar) en de knop om de bak te kunnen kiepen.

### IN GEVAL VAN PROBLEMEN

- Neem direct contact op met Imbema Denso B.V.
- Iedere verandering of toevoeging aan de TEMAX Elektrische Transporter laat direct de garantie vervallen en kan van invloed zijn op de prestaties van de TEMAX Elektrische Transporter.



Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

**Imbema Denso B.V.**  
Nijverheidsweg 5-7  
Postbus 160  
NL-2000 AD Haarlem  
Tel.: +31 (0)23-517 24 24  
Fax: +31 (0)23-531 74 33  
K.v.K.nr.: 34037222  
E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)  
[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

Een onderneming van de Imbema Groep.